



FICHA TÉCNICA PISTOLA DE FIJACION TIRO A TIRO CAM 307

Fecha de Actualización
22DD/10MM/24AA

Versión: 01

E-PG-96

REVISADO POR: Hernan Gomez

APROBADO POR: Diana Santana

CARGO: Dpto. Calidad

CARGO: Dpto. Producción

1. DESCRIPCIÓN

La pistola de fijación tiro a tiro brinda un control preciso y una mayor seguridad en cada disparo.

Se utiliza para fijar materiales de manera ágil y precisa, principalmente para la unión rápida a una base de concreto, pero también tiene uso sobre base de metal, ladrillo y roca, uniendo algunos componentes como canales, perfilera, tubería, puertas, ventanas, productos de madera, estructuras de drywall, entre otros.



Es accionada por pólvora, utiliza cargas de potencia calibre 22, tiene una empuñadura ergonómica para mayor control; como característica tiene el retorno del pistón semiautomático y la expulsión de carga de potencia semiautomática.

2. ESPECIFICACIONES

Longitud de la herramienta: 335 mm

Peso de la herramienta: 1,85 kg

Tipo de carga: S5

Calibre de la carga: 22

Nivel de carga: gris (1), blanco (2), verde (3), amarillo (4), rojo (5)

Tipo de pin: YD, HYD, PD, PJ, KD30, M6A, HM6A, M8, HM8, PK, JP, PJA.

Longitud del pasador: Hasta 76 mm

3. PRECAUCIONES

- El operador de la pistola debe estar capacitado o certificado para el manejo de la herramienta.
- Durante la aplicación, el operador de la pistola y sus ayudantes deben llevar siempre gafas de seguridad, protectores auditivos, guantes y casco.
- Mantenga a los demás trabajadores fuera de la zona de aplicación.
- Mantenga siempre las manos y el cuerpo en la parte posterior de la pistola al disparar.
- Nunca apunte la pistola hacia usted mismo ni hacia otras personas.
- No utilice la pistola en una atmosfera explosiva o inflamable.
- En caso de que falle el encendido de la carga, no retire la pistola de la superficie de trabajo, mantenga la pistola firmemente presionada en su posición durante al menos 20 segundos. A continuación, aleje la pistola de la zona de la superficie de trabajo y retire las cargas de potencia que fallaron girándolas de 90 a 180 grados, luego vuelva a disparar.
- Durante la aplicación, el operador debe insertar los clavos tiro a tiro, antes de insertar las cargas de potencia.
- Nunca intente empujar la guía del sujetador desde la boca del cañón hacia atrás con la mano porque podría quitar el seguro y disparar hacia su mano.
- Antes de cambiar piezas o realizar tareas de mantenimiento se deben sacar las cargas de poder.
- La vida útil de la herramienta depende del cuidado que reciba. La herramienta debe limpiarse, engrasarse y revisar diariamente. Todas las piezas deben estar libres de oxido y en buen estado.
- Evite fumar cerca del producto
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No someter a cargas eléctricas ni magnéticas

4. EMPAQUE

ID.	DESCRIPCIÓN	UNID. EN PLEGADIZA
5256PIS001	PISTOLA DE FIJACION TIRO A TIRO	1